

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/programator-tazer-obd-wrangler-jl-18-jt-20-z-tzr-jll-p-29009.html>



Programator Tazer OBD Wrangler JL 18+ JT 20+ Z-TZR-JLL

Cena **2 445,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **Z-TZR-JLL**

Kod producenta **Z-TZR-JLL**

Producent **Z AUTOMOTIVE**

Opis produktu

Programator Tazer OBD Wrangler JL 18+ JT 20+

Z-TZR-JLL

Tazer JL Mini jest niezbędnym narzędziem dla właścicieli nowego Wranglera JL/JLU/JT 2018+.

Prosta instalacja typu plug-in - wystarczy odłączyć moduł SGW i podłączyć w jego miejsce Tazer JL Mini. Znajduje się powyżej złącza diagnostycznego OBD2.

Wszystkie funkcje są dostępne za pomocą wyświetlacza na desce rozdzielczej, za pomocą przycisków na kierownicy do poruszania się po menu.

Funkcje Tazer JL można podzielić na dwie kategorie;

Ustawienia pojazdu - czyli zmiany wprowadzone w Jeepie, takie jak rozmiar opon, przełożenia, oraz wiele innych ustawień.

Funkcje na żywo - funkcje, które Tazer JL Mini wykonuje na żywo, tylko w czasie gdy jest podłączony.

Ustawienia pojazdu:

- Zmień rozmiar opony
- Zmień przełożenie w mostach
- Zmiany ustawienia reduktora
- Włącz / wyłącz system TPMS
- Zmień limit ostrzegawczy ciśnienia TPMS z przodu / z tyłu (25 psi-85 psi)
- Włącz / wyłącz kamerę rezerwową
- Włącz / wyłącz wejście kamery ładunkowej (tylko 8.4 Uconnect) *
- Włącz / wyłącz wejście CD (audio przewodowe) *
- Włącz / wyłącz ruch i pogodę TravelLink / XM

-
- Zmień region świateł dziennych (DRL) (typ)
 - Zmień lokalizację DRL
 - Włącz / wyłącz funkcję DRL Dropout
 - Włącz / Wyłącz fabryczne światła przeciwmgielne
 - Włącz / wyłącz zanikanie światła przeciwmgielnego (gdy mgła wyłącza się, gdy włączone są wysokie wiązki)
 - Włącz / wyłącz światła Factory Halo (w tym wyjście BCM do dodawania Halo)
 - Włącz / wyłącz zmianę pasa ruchu jednym dotknięciem
 - Zmień typ reflektora (std / LED)
 - Zmień typ światła przeciwmgielnego (std / LED)
 - Zmień typ oświetlenia tylnego (std / LED)
 - Zmień typ przedniego kierunkowskazu (std / LED)
 - Włącz / wyłącz ustawienie holowania przyczepy
 - Włącz / wyłącz ustawienia przycisku Aux
 - Włącz / wyłącz wykrywanie martwych punktów (jeśli sprzęt został dodany lub usunięty)
 - Włącz / Wyłącz / Zmień konfigurację Parksense
 - Wyłącz pasek elektronicznego kołysania (jeśli został usunięty z pojazdu)
 - Wyłącz moduł odłączania przedniej osi dla zamiany osi
 - Wyłącz zamki przednie i tylne dla zamiany osi
 - Wyłącz elektroniczną pompę sterującą do hydraulicznej konwersji kierownicy
 - Zmień ekran powitalny wyświetlacza Wrangler / Sahara / Rubicon
 - Włącz / wyłącz przycisk PANIC na pilocie
 - Powrót do ustawień fabrycznych - Szybka funkcja „Nieznany” przywraca wszystkie ustawienia pojazdu z powrotem

Funkcje na żywo:

- Auto Stop-Start disable - zapamiętuje ostatni stan systemu automatycznego zatrzymania i ustawia go tak samo przy następnym uruchomieniu pojazdu
 - AutoTracKill - zapamiętuje ostatni stan systemu kontroli trakcji i ustawi go tak samo przy następnym uruchamianiu pojazdu
 - Czy można rozłączyć stabilizator w trybie 2WD do 30 mil na godzinę (dowolna prędkość, jeśli używany jest przycisk SwayKill mapowany)
 - Może używać kamery rezerwowej i dodawać kamerę ładunkową / przednią / podwozia lub odtwarzacz multimedialny przy dowolnej prędkości
 - TurnCAM - automatyczna kamera zapasowa przy użyciu kierunkowskazów (tylko 8.4 uconnect)
 - Dark Mode- Wyłącza wszystkie światła zewnętrzne i światła dash / radio / shifter podczas parkowania - silnik pracuje.
 - Tryb Light Show - 6 ustawień i 3 własne światło pokazuje, że miga na zewnątrz
- światła, idealne do pokazów samochodów / ratowników / widoczności w terenie. Sterowanie za pomocą pilota lub przyciski na kierownicy. Można włączyć do ruchu w paradach, terenowych.
- Sterowanie blokadami (Rubicon) - Włącz blokadę w wersji 2WD i 4Hi na żądanie.

-
- Kontrola Sway Bar w 2WD z automatycznym ponownym włączeniem przy 30 MPH
 - SwayKill - Wyłącz stabilizator na żądanie w dowolnym trybie jazdy, dowolnej prędkości.
 - TC Kill - Strojenie kontroli trakcji, kontroli stabilności i ABS.
 - Alarm okapu - Gdy alarm kradzieży pojazdu jest uzbrojony, monitoruje aktywność okapu i zabrzmi alarm i lampa błyskowa pokazują, czy są otwarte.
 - Tryb odnowienia: Włącz wentylatory silnika na żądanie, gdy zapłon jest włączony, silnik nie pracuje
 - Blokada linii: umożliwia zablokowanie przednich hamulców w celu łatwego wypalenia
 - Rock Crawl: może zablokować wszystkie cztery hamulce, naciskając przyciski na kierownicy, aby utrzymać pojazd nadal, szczególnie pomocny w terenie.
 - Tryb wciągarki: Podnieś obroty silnika do 2000 RPM za pomocą prostego naciśnięcia przycisku.
 - Mapowanie przycisków: Użyj przycisków w górę, w dół i w prawo, aby uzyskać szybki dostęp do niektórych Tazer Funkcje JL, gdy tempomat jest wyłączony.
 - Clear CELs - kasowanie błędów Check Engine
 - 0 do 30 i 0 do 60 timerów - Wyświetla 0-30 lub 0-60 razy na wyświetlaczu EVIC
 - Aktualizacje oprogramowania układowego - nowe oprogramowanie układowe jest dostępne okresowo, zawsze za darmo!