

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/tazer-mini-wrangler-jl-jt-p-13215.html>

Tazer Mini - Wrangler JL, JT



Cena	1 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1108
Kod producenta	1108 little

Opis produktu



Tazer JL Mini ma być niezbędnym narzędziem dla właścicieli nowego Wranglera, JT, JL i Plus.

Prosta instalacja typu plug-in - wystarczy odłączyć moduł SGW i podłączyć w jego miejsce Tazer JL Mini. Znajduje się powyżej złącza diagnostycznego OBD2.

Wszystkie funkcje są dostępne za pomocą wyświetlacza na desce rozdzielczej, za pomocą przycisków na kierownicy do poruszania się po menu.

Funkcje Tazer JL można podzielić na dwie kategorie;

Ustawienia pojazdu - czyli zmiany wprowadzone w Jeepie, takie jak rozmiar opon, przełożenia, lub zmien ustawienia, aby dostosować je do innych aktualizacji lub modyfikacji. Te zmiany będą kontynuowane po odłączeniu Tazer JL Mini.

Funkcje na żywo - funkcje, które Tazer JL Mini wykonuje na żywo, tylko w czasie podłączony.

Ustawienia pojazdu:

- Zmień rozmiar opony
- Zmień przełożenie przekładni
- Stosunek Niski współczynnik zmiany transferu
- Włącz / wyłącz system TPMS
- Zmień limit ostrzegawczy ciśnienia TPMS z przodu / z tyłu (25 psi-85 psi)
- Włącz / wyłącz kamerę rezerwową
- Włącz / wyłącz wejście kamery ładunkowej (tylko 8.4 Uconnect) *
- Włącz / wyłącz wejście CD (audio przewodowe) *
- Włącz / wyłącz ruch i pogodę TravelLink / XM
- Zmień region światła dziennych (DRL) (typ)
- Zmień lokalizację DRL
- Włącz / wyłącz funkcję DRL Dropout
- Włącz / Wyłącz fabryczne światła przeciwmgielne
- Włącz / wyłącz zanikanie światła przeciwmgielnego (gdy mgła wyłącza się, gdy włączone są wysokie wiązki)
- Włącz / wyłącz światła Factory Halo (w tym wyjście BCM do dodawania Halo)
- Włącz / wyłącz zmianę pasa ruchu jednym dotknięciem
- Zmień typ reflektora (std / LED)
- Zmień typ światła przeciwmgielnego (std / LED)
- Zmień typ oświetlenia tylnego (std / LED)
- Zmień typ przedniego kierunkowskazu (std / LED)
- Włącz / wyłącz ustawienie holowania przyczepy
- Włącz / wyłącz ustawienia przycisku Aux
- Włącz / wyłącz wykrywanie martwych punktów (jeśli sprzęt został dodany lub usunięty)
- Włącz / Wyłącz / Zmień konfigurację Parksense
- Wyłącz pasek elektronicznego kołysania (jeśli został usunięty z pojazdu)
- Wyłącz moduł odłączania przedniej osi dla zamiany osi
- Wyłącz zamki przednie i tylne dla zamiany osi
- Wyłącz elektroniczną pompę sterującą do hydraulicznej konwersji kierownicy
- Zmień ekran powitalny kłastera Wrangler / Sahara / Rubicon
- Włącz / wyłącz przycisk PANIC na pilocie
- Powrót do magazynu jednym dotknięciem - Szybka funkcja „Nieznany” przywraca wszystkie ustawienia pojazdu z powrotem Zbiory.

Funkcje na żywo:

- AutoStopStart disable - zapamiętuje ostatni stan systemu automatycznego zatrzymania i ustawia go na przy następnym uruchomieniu pojazdu
- AutoTracKill - zapamiętuje ostatni stan systemu kontroli trakcji i ustawi go dla Ciebie następnym razem uruchamiania pojazdu
- Czy można rozłączyć pasek kołysania w trybie 2WD do 30 mil na godzinę (dowolna prędkość, jeśli używany jest przycisk SwayKill mapowany)
- Może używać kamery rezerwowej i dodawać kamerę ładunkową / przednią / podwozia lub odtwarzacz multimedialny dowolną prędkość
- TurnCAM - automatyczna kamera zapasowa przy użyciu kierunkowskazów (tylko 8.4 uconnect)
- Dark Mode- Wyłącza wszystkie światła zewnętrzne i światła dash / radio / shifter podczas parkowania silnik pracuje.
- Tryb Light Show - 6 presetów i 3 make-your-own Light pokazuje, że miga na zewnątrz światła, idealne do pokazów samochodów / ratowników / widoczności w terenie. Sterowanie za pomocą pilota lub przyciski na kierownicy. Można włączyć do ruchu w paradach, terenowych i legalnych policja / EMS.
- Sterowanie szafką na osie (Rubicon) - Włącz szafki w wersji 2WD i 4Hi na żądanie.
- Kontrola Sway Bar w 2WD z automatycznym ponownym włączeniem przy 30 MPH
- SwayKill - Wyłącz pasek kołysania na żądanie w dowolnym trybie jazdy, dowolnej prędkości.
- TC Kill - Strojenie kontroli trakcji, kontroli stabilności i ABS.
- Alarm okapu - Gdy alarm kradzieży pojazdu jest uzbrojony, monitoruje aktywność okapu i zabrzmi alarm i lampa błyskowa pokazują, czy są otwarte.
- Tryb odnowienia: Włącz wentylatory silnika na żądanie, gdy zapłon jest włączony, silnik nie pracuje
- Blokada linii: umożliwia zablokowanie przednich hamulców w celu łatwego wypalenia
- Rock Crawl: może zablokować wszystkie cztery hamulce, naciskając przyciski na kierownicy, aby utrzymać pojazd nadal, szczególnie pomocny w terenie.
- Tryb wciągarki: Podnieś bezczynność do 2000 RPM za pomocą prostego naciśnięcia przycisku.
- Mapowanie przycisków: Użyj przycisków w górę, w dół i w prawo, aby uzyskać szybki dostęp do niektórych Tazer Funkcje JL, gdy tempomat jest wyłączony.
- Clear CELs - Zresetuj nieznośne światło kontrolne silnika. Dobrze, gdy masz mody, które ustawiają światło i wiesz dokładnie dłaczego.
- 0 do 30 i 0 do 60 timerów - Wyświetla 0-30 lub 0-60 razy na wyświetlaczu EVIC
- Aktualizacje oprogramowania układowego - nowe oprogramowanie układowe jest dostępne okresowo, zawsze za darmo!

